SOLDADOR DE PARACHOQUE PARAFIX





Manual de Instruções

www.v8brasil.com.br



1. APRESENTAÇÃO

O parafix serve para unir para-choque plástico trincado ou rasgado.

A ilustração a seguir demostra bem o que o Parafix faz.



PARAFIX sendo usado no conserto do para-choque



2. DADOS TÉCNICOS

MODELO	PARAFIX 400	
Potência	138W	
Tensão	127V / 220V - (Bivolt)	
Frequência	60 Hz	
Corrente	55 A	
Tensão de saída	2,5V	

OBS: As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Todas as imagens mostradas são meramente ilustrativas.







4. TIPOS DE APLICAÇÃO

O soldador de para-choque PARAFIX pode ser utilizado no conserto de para-choque plástico quebrado ou rachado.

5. MODO DE USO

 Encaixe o ferro de resistência na ponta do soldador de para-choque PARAFIX.





- Ligue o soldador.
- Regule a potência de operação do soldador de para-choque PARAFIX.



 Aproxime a ponta da luva ao parachoque a ser soldado.



 Aperte o gatilho, aguarde o ferro de resistência aquecer, o que acontecerá em poucos segundos e pressione contra o para-choque.



 Solte o dedo do gatilho e aguarde alguns segundos para retirar a luva do local. Sempre aguarde esfriar o ferro de resistência. Se você puxar a luva com o ferro de resistência ainda quente, ele sairá do parachoque.



 Depois de soldado, corte as pontas do ferro de resistência com um alicate. Pronto. Agora é só lixar e pintar.





NOTA: As faíscas decorrentes do aquecimento do ferro de resistência são perfeitamente normais.

OBS: As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio por parte da V8 Brasil com o intuito de aprimorar o produto. Todas as imagens mostradas neste manual são meramente ilustrativas.

6. CUIDADOS COM O MANUSEIO

Atenção!

Após acionar o gatilho não toque no ferro de resistência, pois poderá causar queimaduras graves;

Após abrir a caixa, verifique as especificações do produto;


Utilize sempre peças originais;

A utilização de peças que não sejam originais pode danificar o equipamento e resultar na perda da garantia do produto;

Nunca inale a fumaça resultante do derretimento, pois contêm substâncias tóxicas.




GARANTIA 7.



Parabéns pela aquisição do Parafix.

Certificado de Garantia

Temos a certeza que a qualidade e tecnologia dos nossos produtos proporcionarão a você rapidez nos serviços e tranquilidade, ficando completamente satisfeito com o produto adquirido. A V8 BRASIL assegura ao proprietário deste produto, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele apresentar no prazo de:



es Garantia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador. A V8 BRASIL restringe sua responsabilidade à sua substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso.

da natureza, uso em desacordo com o manual de instruções, ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado. A V8 BRASIL declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes ajustado ou consertado por pessoa não autorizada a V8 BRASIL. A V8 BRASIL obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantíver oficinas de serviços especificamente autorizadas. O proprietário residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela V8 BRASIL mais próxima (ida e volta) Transferência: Se o proprietário transferir este produto no período de garantia, esta fica automaticamente transferida, continuando em vigor até a expiração dos prazos, contados da data de aquisição pelo primeiro comprador, somente para eventuais trocas de peças, não incluindo serviços de mão-de-obra, instalações e ajustes.

Nota: A garantia do aparelho somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do produto.



Nome do Comprador	N° Série Equipamento:

ololo.	oneio.	
2	1	